



Instrucțiuni de ex- ploatare

Atomix

Atomix P 20 ... 28 – A/2 (H-
UA/MD)



DD DemirDöküm
www.demirdokum.com.tr



MD

Cuprins

Cuprins

1	Securitate.....	3	6	Îngrijirea și întreținerea	11
1.1	Indicații de atenționare referitoare la acțiuni	3	6.1	Întreținere.....	11
1.2	Utilizarea conform destinației.....	3	6.2	Îngrijirea aparatului	11
1.3	Instrucțiuni generale de siguranță	4	6.3	Verificarea conductei de scurgere a condensului și pâlniei de golire.....	12
2	Indicații privind documentația.....	7	7	Scoaterea din funcțiune	12
2.1	Respectarea documentației conexe	7	7.1	Scoaterea temporară din funcțiune a produsului.....	12
2.2	Păstrarea documentației.....	7	7.2	Scoaterea definitivă din funcțiune a produsului.....	12
2.3	Valabilitatea instrucțiunilor	7	8	Reciclarea și salubritatea.....	12
3	Descrierea aparatului.....	7	9	Garanția și serviciul de asistență tehnică	12
3.1	Construcția aparatului.....	7	9.1	Garanția	12
3.2	Elemente de control.....	7	9.2	Serviciul de asistență tehnică	12
3.3	Plăcuța de timbru.....	8	Anexă	13	
3.4	Caracteristica CE.....	9	A	Valori reglabile - vedere de ansamblu	13
3.5	Semnul de conformitate național SM al Republicii Moldova	9	B	Remedierea avariilor.....	13
3.6	Durata de viață	9			
3.7	Data de producție	9			
4	Funcționarea	9			
4.1	Domeniile de comandă	9			
4.2	Punerea în funcțiune a aparatului	9			
4.3	Afișajul principal.....	9			
4.4	Verificarea presiunii instalației pentru încălzire	10			
4.5	Umplerea instalației de încălzire	10			
4.6	Alegerea modului de funcționare	10			
4.7	Reglarea temperaturii de pe turul de încălzire	11			
4.8	Reglarea temperaturii apei calde	11			
5	Remedierea defecțiunilor	11			
5.1	Recunoașterea și remedierea erorilor.....	11			
5.2	Afișarea codurilor de eroare	11			

1 Securitate

1.1 Indicații de atenționare referitoare la acțiune

Clasificarea indicațiilor de atenționare referitoare la acțiune

Indicațiile de atenționare referitoare la acțiune sunt clasificate în felul următor cu semne de atenționare și cuvinte de semnal referitor la gravitatea pericolului posibil:

Semne de atenționare și cuvinte de semnal



Pericol!

Viața pusă nemijlocit în pericol sau pericol de vătămări grave



Pericol!

Pericol de electrocutare



Atenționare!

Pericol de accidentări ușoare ale persoanelor



Precauție!

Risc de pagube materiale sau poluare

1.2 Utilizarea conform destinației

La utilizarea improprie sau neconformă cu destinația pot rezulta pericole pentru sănătatea și viața utilizatorilor sau a terților resp. deteriorări ale aparatului și alte pagube materiale.

Produsul este prevăzut ca generator de căldură pentru instalații de încălzire închise și pentru prepararea apei calde.

Utilizarea corespunzătoare conține:

- observarea instrucțiunilor de utilizare alăturate ale produsului, cât și ale tuturor componentelor instalației
- respectarea tuturor condițiilor de inspecție și întreținere prezentate în instrucțiuni.

Acest produs poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către cele cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite referitor la utilizarea sigură a produsului și la pericolele astfel rezultate. Este interzis jocul copiilor cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu pot fi realizate de către copii fără supraveghere.

O altă utilizare decât cea descrisă în instrucțiunile prezente sau o utilizare care o depășește pe cea descrisă aici este neconformă cu destinația. Neconformă cu destinația este și orice utilizare comercială și industrială directă.

1 Securitate

Atenție!

Este interzisă orice utilizare ce nu este conformă cu destinația.

1.3 Instrucțiuni generale de siguranță

1.3.1 Pericol de comandă eronată

Prin comanda eronată puteți să vă puneți în pericol pe dumneavoastră și pe cei din jur și să provocați pagube materiale.

- ▶ Citiți cu atenție instrucțiunile prezente și toate documentele complementare, în special capitolul "Securitatea" și indicațiile de atenționare.
- ▶ Efectuați numai operațiunile cuprinse în aceste Instrucțiuni de utilizare.

1.3.2 Instalare de către specialist

Instalarea, inspecția, întreținerea și revizia produsului, cât și reglajele de gaz pot fi efectuate numai de către un specialist.

1.3.3 Pericol de moarte cauzat de scăpările de gaz

La miros de gaz în clădiri:

- ▶ Evitați încăperile cu miros de gaz.
- ▶ Dacă este posibil, deschideți larg ușile și ferestrele și asigurați ventilația.

- ▶ Evitați utilizarea flăcării deschise (de ex. brichetă, chibrituri).
- ▶ Nu fumați.
- ▶ Nu acționați întrerupătoare electrice, fișe de rețea, sone-rii, telefoane și alte instalații de telefonie din clădire.
- ▶ Închideți dispozitivul de închidere al contorului de gaz sau principalul dispozitiv de închidere.
- ▶ Dacă este posibil, închideți robinetul de gaz la produs.
- ▶ Atenționați locatarii casei prin strigare sau ciocnire.
- ▶ Părăsiți imediat clădirea și împiedicați accesul terților.
- ▶ Alarmați poliția și pompierii de îndată ce vă aflați în afara clădirii.
- ▶ Informați serviciul de intervenție al societății furnizoare de gaz de la o linie telefonică aflată în afara clădirii.

1.3.4 Pericol de moarte cauzat de tubulatura blocată sau neetanșă a gazelor arse

La miros de gaze arse în clădiri:

- ▶ Deschideți larg toate ușile și ferestrele accesibile și asigurați ventilația.
- ▶ Opriti produsul.
- ▶ Informați un specialist.

1.3.5 Pericol de moarte cauzat de substanțe explozive și inflamabile

- ▶ Nu utilizați produsul în încăperi în care sunt depozitate materiale explozive sau inflamabile (de exemplu, benzină, hârtie, vopsele).

1.3.6 Pericol de moarte cauzat de lipsa dispozitivelor de siguranță

Fără dispozitivele de siguranță (de ex. supapa de siguranță, vasul de expansiune) se pot provoca opăriri mortale și alte accidentări, de ex. prin explozii.

- ▶ Solicitați unui specialist să vă explice funcționarea și poziția dispozitivelor de siguranță.

1.3.7 Pericol de moarte în caz de modificări aduse produsului sau împrerurimii produsului

- ▶ Este interzisă îndepărtarea, șuntarea sau blocarea dispozitivelor de siguranță.
- ▶ Nu manipulați dispozitivele de siguranță.
- ▶ Nu distrugeți sau îndepărtați plombele componentelor.
- ▶ Nu efectuați modificări:
 - asupra produsului
 - asupra conductelor de alimentare cu gaz, alimentare cu aer, apă și curent electric

- asupra întregii instalații de gaze arse
- asupra întregului sistem de scurgere a condensului
- la supapa de siguranță
- la conductele de scurgere
- asupra caracteristicilor constructive, care pot avea influență asupra siguranței în exploatare a produsului

1.3.8 Pericol de intoxicare cauzat de alimentarea insuficientă cu aer de ardere

Condiție: Funcționarea în funcție de aerul din cameră

- ▶ Asigurați o alimentare suficientă cu aer de ardere.

1.3.9 Pericol de accidentare și pericol de pagube materiale prin întreținerea și reparația necorespunzătoare sau neglijență

- ▶ Nu încercați niciodată să efectuați prin mijloace proprii lucrări de întreținere sau reparare asupra produsului dumneavoastră.
- ▶ Solicitați remedierea de urgență a avariilor și pagubelor de către un specialist.
- ▶ Respectați intervalele de întreținere prestabilite.

1 Securitate

1.3.10 Risc de producere a unor pagube de coroziune cauzate de aerul de ardere și din încăperea neadecvat

Spray-urile, solvenții, produsele de curățare cu clor, vopselele, adezivii, compuși de amoniac, pulberile și alți factori similari pot cauza corodarea produsului și a tubulaturii de aer/gaze de ardere.

- ▶ Asigurați-vă de faptul că aerul de ardere este în permanență lipsit de fluor, clor, sulf, praf etc.
- ▶ Asigurați-vă de faptul că nu se depozitează materiale chimice la locul de instalare.

1.3.11 Carcasă tip dulap

Carcasa tip dulap a produsului este supusă anumitor reglementări de execuție.

- ▶ Nu îmbrăcați produsul după propria dorință.
- ▶ Dacă doriți o carcasă tip dulap pentru produsul dumneavoastră, atunci adresați-vă unei întreprinderi de specialitate.

1.3.12 Pericol de pagube materiale cauzate de îngheț

- ▶ Asigurați-vă de faptul că instalația de încălzire rămâne în

funcțiune la temperaturi exterioare sub limita de îngheț și că toate camerele sunt încălzite suficient.

- ▶ Dacă nu puteți asigura funcționarea, atunci solicitați unui instalator să golească instalația de încălzire.

1.3.13 PERICOL!

- ▶ Miros de gaz!
- ▶ Pericol de explozie și incendiu din cauza funcționării defecte!
- ▶ Pericol de intoxicație cu monoxid de carbon!
- ▶ Risc de arsuri termice!
- ▶ Apa de la robinet poate avea temperatură mare!
- ▶ Pericol de electrocutare!
- ▶ Pentru echipamente conectate la rețeaua electrică!
- ▶ Înainte de instalare citiți cu atenție instrucțiunea de instalare!
- ▶ Înainte de punerea în funcțiune citiți cu atenție instrucțiunea de exploatare!
- ▶ De instalat dispozitivul numai în încăperi ventilate corespunzător!
- ▶ Respectați cerințele de întreținere din instrucțiunea de exploatare!

2 Indicații privind documentația

2.1 Respectarea documentației conexe

- ▶ Respectați obligatoriu toate instrucțiunile de exploatare alăturate componentelor instalației.

2.2 Păstrarea documentației

- ▶ Păstrați atât aceste instrucțiuni, cât și toate documentațiile conexe pentru utilizare viitoare.

2.3 Valabilitatea instrucțiunilor


Aceste instrucțiuni sunt valabile exclusiv pentru:

Aparat - număr articol

Atromix P 20 – A/2 (H-UA/MD)	0010036126
Atromix P 24 – A/2 (H-UA/MD)	0010036127
Atromix P 28 – A/2 (H-UA/MD)	0010036128


3 Descrierea aparatului

3.1 Construcția aparatului




- 1 Instrucțiuni de utilizare pe scurt a sistemului magnetic, cu denumirea tipului
- 2 Elemente de control

3.2 Elemente de control



- 1 Display
- 2 Buton rotativ
- 3 Buton rotativ
- 4 Tasta de resetare
- 5 Tasta




3.2.1 Descrierea display-ului






- 1 Informații privind funcționarea
- 2 Mod de funcționare activ, alegerea și confirmarea modului de funcționare
- 3 Presiune de umplere, informații suplimentare

Simbol	Semnificație
	Funcționarea arzătorului conform destinației – Arzător pornit
	Presiunea de umplere a instalației de încălzire – permanent pornit: presiunea de umplere în domeniul admis – intermitent: presiunea de umplere în afara domeniului admis

3 Descrierea aparatului

Simbol	Semnificație
	Prepararea apei calde menajere – aprins permanent: apă caldă activată – intermitent: arzător pornit în regimul de consum
	Regimul de încălzire – permanent pornit: regimul de încălzire activat – intermitent: arzător pornit în regimul de încălzire
	Întreținere necesară – Informații referitoare la mesajele de întreținere
FXX Err	Eroare în produs – Apare în locul afișajului principal.
OFF	– Este afișat la comutarea produsului în regimul de funcționare Standby.

3.2.2 Descrierea funcționării tastelor




Element de control	Descriere
Tastă 	– Activare/dezactivare mod de economisire energie – Afișare listă avarii – Afișajul codurilor de statut – Afișare program de verificare (numai pentru specialiști) – Acces la nivelul specialiștilor
Buton rotativ 	– Reglarea temperaturii apei calde – Reglări pe nivelul pentru specialiști
Buton rotativ 	– Reglarea temperaturii de pe turul de încălzire – Reglări pe nivelul pentru specialiști
Tasta de resetare	– Porniți din nou produsul

Valorile reglabile sunt afișate intermitent.

3.3 Plăcuța de timbru

Plăcuța cu date tehnice este fixată din fabrică pe partea laterală a aparatului.

Plăcuța cu date constructive indică țara în care trebuie instalat produsul.

Datele de pe plăcuța de timbru	Semnificație
	Cod de bare cu număr serial
Seria	3 până la 4 cifre = anul de producție 5 până la 6 cifre = săptămâna de producție 7 până la 16 cifre = numărul de articol al produsului
Atomix	Denumirea aparatului
I2H/G20/20 mbar (2 kPa)	Setare din fabrică pentru categoria de cazan pe gaz, tipul de gaz și presiunea racordului de gaz
Tip: Xx3(x)	Racorduri de gaze arse admise
	Regimul de încălzire/Regimul de preparare a apei calde
Qn / Qnw	Domeniul sarcinii nominale de încălzire (în regimul de încălzire/în regimul de preparare a apei calde)
Pn / Pnw	Intervalul nominal al puterii de încălzire (în regimul de încălzire/în regimul de preparare a apei calde)
Tmax	Temperatură max. pe tur
D	Debit specific
PMS	Presiunea maximă permisă a apei
NOx	Clasa NOx a produsului
Cod	Cod specific de produs (DSN)
... V ~ ... Hz	Conexiune electrică
... W	Putere electrică maximă consumată
IP ...	Tip de protecție
	Citiți instrucțiunile!

3.4 Caracteristica CE



Prin caracteristica CE se certifică faptul că produsele îndeplinesc cerințele de bază ale directivelor în vigoare conform declarației de conformitate.

Declarația de conformitate poate fi consultată la producător.

3.5 Semnul de conformitate național SM al Republicii Moldova



Caracteristica produsului cu semnul de conformitate național SM al Republicii Moldova indică faptul că produsele au parcurs o procedură de evaluare a conformității și că acestea corespund tuturor cerințelor de bază ale documentelor normative ale Republicii Moldova, care se aplică acestora (produselor).

3.6 Durata de viață

Durata de viață preconizată a produsului este de 10 ani la respectarea reglementărilor privind transportul, depozitarea, asamblarea și funcționarea.

3.7 Data de producție

Data de producție (săptămână, an) este indicată în numărul serial de pe plăcuța cu date constructive:

- Al treilea și al patrulea semn al numărului serial indică anul de producție (două poziții).
- A cincea și a șasea poziție a numărului serial indică săptămâna de producție (din 01 până la 52).

4 Funcționarea

4.1 Domeniile de comandă

Aparatul are două domenii de comandă.


- La nivelul de utilizator găsiți informații și posibilități de reglare care vă sunt necesare în calitatea de utilizator.
- Meniul pentru specialist este rezervat nivelului pentru specialiști. Acesta este protejat cu un cod. Numai persoanele competente au permisiunea de a modifica setări în meniul pentru specialiști.

4.2 Punerea în funcțiune a aparatului

4.2.1 Deschiderea robinetelor de service

1. Solicitați specialistului care a instalat produsul să vă explice poziția și manevrarea robinetelor de service.
2. Deschideți robinetul de gaz până la opritor.
3. Dacă sunt instalate, controlați dacă sunt deschise robinetele de întreținere în turul și returul instalației de încălzire.
4. Deschideți robinetul de încărcare cu apă rece. Pentru a verifica, puteți testa la un robinet de apă caldă menajeră dacă are loc curgerea apei.

4.2.2 Pornirea produsului

1. Porniți produsul de la întrerupătorul principal instalat la locație.
2. Rotiți butonul rotativ  spre dreapta.

4.3 Afișajul principal

În afișajul de bază al display-ului se afișează presiunea de umplere a instalației de încălzire și modul de funcționare.

Comutați înapoi pe afișajul principal prin:

- mai mult de 5 secunde nu acționați nici o tastă și niciun buton rotativ

4 Funcționarea

Imediat ce este prezent un mesaj de eroare afișajul de bază comută la codul de eroare.

4.4 Verificarea presiunii instalației pentru încălzire

1. Asigurați-vă o dată pe lună de faptul că presiunea sistemului de încălzire central, care se afișează pe interfața utilizatorului, este între 0,05 MPa și 0,27 MPa (0,5 bari și 2,7 bari).
 - ◁ Dacă presiunea apei din sistem este în ordine, atunci nu este necesară nici o intervenție.
 - ▽ Dacă presiunea de umplere este prea joasă, atunci completați cu apă în instalația de încălzire.



Indicație

Dacă pe afișaj este prezentată temperatura pe turul de încălzire, dezactivați temporar regimul de încălzire pentru a se afișa presiunea.

2. Umpleți instalația de încălzire. (→ pagina 10)

4.5 Umplerea instalației de încălzire



Precauție!

Riscul producerii de pagube materiale cauzate de apa fierbinte cu conținut ridicat de calcar, puternic corozivă sau cu substanțe chimice!

Apa din rețea neadecvată deteriorează garniturile și membranele, înfundă subsansamblurile produsului și instalației de încălzire prin care trece apa și produce zgomote.

- ▶ Umpleți instalația de încălzire numai cu apă fierbinte adecvată.

- ▶ În cadrul lucrărilor anuale de întreținere, schimbătorul de căldură este curățat cu apă curată.
- ▶ În caz de incertitudine, consultați-vă specialistul.



Indicație

Instalatorul este responsabil cu prima umplere, cu eventualele umpleri ulterioare, cât și cu calitatea apei.

Exploatatorul poartă întreaga responsabilitate de reumplere a apei în instalația de încălzire.

1. Deschideți toate ventilele radiatorului (ventile cu termostat) ale instalației de încălzire.
2. Deschideți lent robinetul de umplere așa cum v-a arătat persoana competentă.
3. Completați cu apă până la atingerea presiunii de umplere necesare.
4. Verificați presiunea din sistem pe afișaj.
5. Închideți robinetul de umplere după umplere.


4.6 Alegerea modului de funcționare


- ▶ Setați pornit și oprit modurile de funcționare prin butoanele rotative.

Simbol	Mod de funcționare
+	Încălzirea + apă caldă
	numai apă caldă
–	Vacanță/Protecția contra înghețului

4.7 Reglarea temperaturii de pe turul de încălzire

Condiție: Niciun regulator racordat




- ▶ Modificați temperatura de pe turul de încălzire cu ajutorul butonului rotativ .


Condiție: Regulator racordat

- ▶ Reglați temperatura maximă posibilă pe turul de încălzire al produsului.
- ▶ Reglați temperatura dorită pe turul de încălzire, la regulator (→ Instrucțiunile de utilizare a regulatorului).

4.8 Reglarea temperaturii apei calde

Condiție: Niciun regulator racordat



- ▶ Modificați temperatura apei calde cu ajutorul butonului rotativ .

Condiție: Regulator racordat

- ▶ Setați la produs temperatura maximă posibilă a apei calde menajere.
- ▶ Reglați temperatura dorită a apei calde la regulator (→ Instrucțiunile de utilizare a regulatorului).

5 Remedierea defecțiunilor

5.1 Recunoașterea și remedierea erorilor

- ▶ Dacă există probleme la funcționarea produsului, atunci puteți verifica dumneavoastră unele puncte cu ajutorul tabelului din anexă.
Remedierea avariilor (→ pagina 13)
- ▶ Dacă produsul nu funcționează ireproșabil, cu toate că ați verificat punctele din tabel, atunci adresați-vă unui instalator pentru remedierea erorii.

5.2 Afișarea codurilor de eroare

Codurile de eroare au prioritate față de restul afișajelor. Dacă apar simultan mai multe erori, atunci acestea se afișează alternativ câte 2 secunde.

- ▶ Dacă produsul dumneavoastră afișează un cod de eroare (F.xx), atunci adresați-vă unei persoane competente.

6 Îngrijirea și întreținerea

6.1 Întreținere

Pentru o funcționare în siguranță, fiabilitate și durată de serviciu îndelungată, sunt necesare o inspecție anuală și o întreținere la doi ani, efectuate de un instalator. În funcție de rezultatele inspecției poate fi necesară o întreținere mai din timp.

6.2 Îngrijirea aparatului

- ▶ Curățați carcasa cu o cârpă umedă și puțin săpun fără solvenți.
- ▶ Nu folosiți spray-uri, materiale abrazive, detergenți sau produse de curățare cu solvenți sau clor.

7 Scoaterea din funcțiune

6.3 Verificarea conductei de scurgere a condensului și pâlniei de golire

Conducta de scurgere a condensatului și pâlnia de golire trebuie să fie permanent deschise.

- ▶ Controlați regulat conducta de scurgere a condensului și pâlnia de golire pentru deficiențe, în special pentru dopuri.

În conducta de scurgere a condensului și în pâlnia de golire nu trebuie să se vadă sau să se simtă obstacole.

- ▶ Dacă depistați deficiențe, atunci solicitați remedierea acestora de către un instalator.



■ Dacă aparatul este marcat cu simbolul acesta:

- ▶ În cazul acesta, nu salubrizați aparatul în gunoiul menajer.
- ▶ În loc de aceasta, predați aparatul unui loc de colectare pentru aparate uzate electrice sau electronice.



■ Dacă aparatul conține baterii marcate cu simbolul acesta, atunci bateriile pot conține substanțe toxice sau poluante.

- ▶ În cazul acesta, salubrizați bateriile la un loc de colectare pentru baterii.

7 Scoaterea din funcțiune

7.1 Scoaterea temporară din funcțiune a produsului

- ▶ Scoateți temporar produsul din funcțiune numai dacă nu există pericol de îngheț.
- ▶ Opriiți produsul de la întrerupătorul principal prevăzut la locație.
 - ◁ Afișajul se stinge.
- ▶ La scoateri îndelungate din funcțiune (de ex. concediu) trebuie să închideți suplimentar robinetul de blocare a gazului și robinetul de apă rece.

7.2 Scoaterea definitivă din funcțiune a produsului

- ▶ Însărcinați un instalator cu scoaterea definitivă a produsului din funcțiune.

8 Reciclarea și salubritizarea

- ▶ Permiteți salubritizarea ambalajului să fie realizată de specialistul care a instalat aparatul.

9 Garanția și serviciul de asistență tehnică

9.1 Garanția

Puteți solicita informații privind garanția producătorului la adresa de contact indicată pe partea posterioară.

9.2 Serviciul de asistență tehnică

Datele de contact pentru serviciul nostru de asistență tehnică le găsiți la adresa indicată pe partea posterioară sau pe www.demirdokum.com.

Anexă


A Valori reglabile - vedere de ansamblu

Valori reglabile	Valori		Unitate	Pas, alegere	Reglarea din fabrică
	min.	max.			
Regimul de încălzire					
Temperatura pe turul de încălzire	valoare actuală		°C	1	75
	38	Prese-tată în instalație			
Regimul de pregătire a apei calde menajere					
Temperatura apei calde menajere	valoare actuală		°C	1	60
	35	60			
Temperatura apei calde ECO	valoare actuală		°C	1	activat
	38	50			

B Remedierea avariilor

Avarie	Cauză	Măsură
Produsul nu este pus în funcțiune: – Lipsa apei calde – Încălzirea nu devine caldă	Robinetul de blocare a gazului instalat la locație resp. robinetul de blocare a gazului la produs este închis.	Deschideți ambele robinete de blocare a gazului.
	Robinetul de apă rece este închis.	Deschideți robinetul de apă rece.
	Este întreruptă alimentarea electrică din clădire.	Verificați siguranța din clădire. Produsul repornește automat după restabilirea alimentării cu curent.
	Produsul este oprit.	Porniți produs (→ Capitolul „Pornirea produsului”).
	Temperatura pe turul de încălzire sau temperatura apei calde este reglată prea mică.	Reglați temperatura pe turul încălzirii și temperatura din clădire (→ Capitolul „Reglarea temperaturii pe turul de încălzire”/→ Capitolul „Reglarea temperaturii apei calde”).
	Presiunea în instalație este insuficientă. Deficit de apă în instalația de încălzire (codul de eroare: F.22).	Umpleți instalația de încălzire (→ Capitolul „Umplerea instalației de încălzire”). La scăderi frecvente ale presiunii, adresați-vă instalatorului dumneavoastră.
Presiunea instalației este prea mare.	Aerisiți un radiator pentru a reduce presiunea instalației de încălzire, sau adresați-vă pentru aceasta instalatorului dumneavoastră.	

Anexă

Avarie	Cauză	Măsură
Produsul nu este pus în funcțiune: – Lipsa apei calde – Încălzirea nu devine caldă	Aer în instalația de încălzire.	Aerisirea caloriferelor Dacă problema se repetă: se înștiințează specialistul
	Produsul comută pe avarie după cinci încercări de aprindere fără succes (mesaj de eroare: F.28).	Apăsați tasta  . Produsul realizează o nouă încercare de aprindere. Dacă nu puteți remedia eroarea de aprindere prin trei resetări consecutive, atunci adresați-vă unui specialist.
Prepararea apei calde este fără erori; încălzirea nu funcționează.	Regulatorul extern nu este reglat.	Reglați corect regulatorul extern (→ Instrucțiuni de utilizare a regulatorului).

Producător/Furnizor

TÜRK DEMIRDÖKÜM FABRIKALARI A.S.

4 Eylül Mah. Osman Rusçuk Cad. No: 5 – 11300 / Bozüyük – Bilecik

www.demirdokum.com.tr



0020301219_00

0020301219_00 – 27.03.2020

© Aceste instrucțiuni, sau părți din acestea, sunt protejate prin drepturi de autor și pot fi multiplicare sau distribuite numai cu acordul scris al producătorului.
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice ulterioare.